售后业务联系

重庆博恩康医疗器械科技有限公司
地址：重庆市北部新区金开大道90号
电话：199 2354 2344
工厂电话：023-64894539

BOENKANG®

穴位理疗仪

使用说明书

按摩功效

对皮肤和皮下组织的影响
使增厚的结缔组织、筋膜松解下来，打破即释放筋膜收缩的障碍；去除损伤或手术后的粘连和内部瘢痕组织；增加静脉　回流和淋巴循环；提高肌肉的延展性。特别是当肌肉痉挛、僵硬和受限的情况下；刺激肌肉纤维的反射性收缩；通过缓解关 节僵硬增加运动的范围


对中央与交感神经系统的影响
刺激肌肉局部受体，以减轻疼痛和帮助放松;不会产生疼痛：不会导致发炎

对肌肉，肌腱，关节痛
最常见的导致肌肉疼痛的原因是创伤，过度使用，紧张或张力。在损伤或创伤发生后，冲击治疗可加快炎症区域的愈合速度，同样的，当身体的某些部位过度使用或有张力时，冲击疗法可以加快受影响部位的血液循环并减轻潜在的紧张关系

运动康复
放松按摩有助于将身体从剧烈运动的压力中恢复，并有利于调节和重建训练。康复会去除代谢废物并更好的营养细胞，使组织弹性正常化和更大化，按摩扳机点以及加快伤口的愈合

手术和损伤后的恢复
外伤或手术修复后，身体在炎症活性的修复过程中，冲击疗法的刺激可排除故障，避免瘢痕组织生成和粘连

放松
冲击式按摩可以修复身体并增加患者的身体的舒适度和提高整体幸福感。



适应症和禁忌症

该设备的深层穿透力可在短时间内减轻因关节扭伤产生的疼痛、滑囊炎、肌肉痉挛、神经痛和其他骨骼肌肉疾病。几乎所有的软组织疾病都与外伤、肌肉的过度使用或姿势异常有关，大多数的这些疾病涉及的瘢痕组织都可用该设备来按摩。使用该设备时应避免过大的压力和长时间的按摩，还应避免敏感区域，比如头部、面部和颈椎。若有发炎、肿胀或疼痛加重时应立刻停止按摩。

目前正在进行的研究是关于振动训练对特定医学疾病的影响。这很有可能减少上述禁忌症的种类。实践经验表明，在许多情况下，将振动训练结合到按摩方案中也是一种按摩建议。这必须在医生、专家或按摩师的建议下，或其陪同下进行。

适应症	禁忌症
>因肌肉拉伤、扭伤、拉伤的疼痛和痉挛心旋病，有心起搏器或除器 >帮助肿胀部位的水肿液流动 >松驰增厚的结缔组织和筋膜 >减少肌肉中乳酸的积累 >增加关节活动度 >消除肌肉疲劳	>动脉瘤、出血、使用血液稀释剂 >心脏病，有心脏起搏器或除颤器 >怀孕、癌症 >关节内固定90天以内,该设备不可在内固定3英寸范围内使用 >敏感区域：头部、面部、颈椎、脊柱椎体 >肌肉覆盖较少的靠近骨骼的位置：胫骨、足背、手背

产品保修卡

感谢您选购本公司健康产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》真诚地为您提供服务，为了您的合法权益请务必详实填写下列内容：

顾客姓名		性别		年龄	
通信地址					
品名及型号			电话		
购买地点			购买日期		
代理商服务电话			店员姓名		
厂家地址			电话		

您重何处得知产品　□专卖店　□朋友，亲友介绍　□商场　□报纸　□超市大卖场　□电话　□医疗体验　□其他

合格证

型号：_____　　生产日期：_____

检验员：_____


高质棉球头
适合按摩手臂，腰部，腹部臀部和腿等肌肉群，厚实肌肉群


气垫头
冲击深层组织如经络、关节、手掌、足底大肌肉群适用于全身


U型头
适用于肩部、颈椎、腰椎、跟腱双侧肌肉


金手指头
适合用于内部深层组织穴位点穴按摩，手指型仿真按摩头


大包围触点头
适用于小腿，大腿，腰部等大肌肉群多边形触点加强刺激穴位
仿真人推拿揉捏


半月触点头
适用腹部、劲部、腿部肌肉
消除脂肪和按摩


锥形头
材质：ABS
外口直径：1.8-1.9cm
适用于:冲击深层组织
如经络、关节、手掌、鼻炎
等身体各处关节(建议不要过久按摩)



平扁头
材质：ABS
外口直径：1.8-1.9cm
适用于:大面积肌肉如手臂、背、臀部、大腿、小腿等大肌肉群按摩放松


凸点T型
表面硬度增强,适用于大面积肌肉，手臂、背、臀、大腿小腿

理疗原理

理疗起源于民间；集针灸、拨罐、刮痧、推拿、热疗于一体，在预防缓解慢性病，辅助提升人体脏腑功能的实践中具有一定的效果。

依据：黄帝内经《实刚泻其子，虚则补其母》针对人体肢体及五脏六腑的异常变化，选择合适穴位，按不同的穴位选择按摩头和按摩力度，可以迅速缓解酸、麻、肿、胀、痛等症。



操作说明书

若要拆卸电池，请如下图所示用拇指轻轻按下电池松开按钮，　用另一只手用力向下拉电池/手柄



维护、清洗、存放：
用稍微湿一点的毛巾清洁设备，然后用软布擦干
在存放或出门旅行时，拆下电池，放在提供的纸盒中

警告和提醒
不要浸入水中，远离液体或热源。保持通风口没有灰尘和碎屑。
不要拆卸螺丝或试图拆开设备。
不要连续使用一个小时以上，让设备停 30 分钟，再重新使用。
在充电后或使用前，将充电器从电池上拔出。
仅供成人使用，如果已受伤，不要使用本设备。使用本设备前请咨询您的医生。

充电
初次使用之前，充电六个小时，将电充满，充电时可以连接设备也可以断开设备。
充电时，将提供的 24 伏适配器的直流端连接到电池的充电口，并将交流侧电缆插到壁装电源插座上。
电池灯上的LED条有规律地闪烁，显示电池电量，表示正在充电
在与电池连接的情况下，设备上的LED灯闪烁，显示电池电量，表示正在充电。
所有LED 灯停止闪烁并保持亮起时，表示电已充满。
电池可以在任何时间，在任何电量水平下进行充电。
不建议将电池电量完全耗尽到红色 LED 水平。
设备的平均运行时间为两个小时，这依赖于使用期间的速度水平和施加的压力。

电压：24V

电池参数：2500mah

充电时间：2～3

续航时间：5-6小时

按摩头：9头

档位：20

档产品尺寸：

235*225*45mm

电机：55无刷

转数：1800-6400rpm



足底筋膜炎

俯卧位（单侧）
小平头垂直向下:
匪绳肌
股二头肌　20s-30sx3次
半腱肌　20s-30sx3次
半膜肌　20s-30sx3次
移动方向由上向下
U型头垂直向下
圈肌
直膝位　15S-30S
屈膝位　15S-30S
小腿二头肌
腓肠肌　20s-30sx3次
比目鱼肌　20s-30sx3次
四点睡位，前脚掌着地
小圆头垂直与足底:
足底筋膜　20s-30sx3次

仰卧位
胫骨前肌　15s-20sx2次
腓骨长肌　15s-20sx2次
腓骨短肌　15s-20sx2次
移动方向由上向下



腰肌劳损

俯卧位（单侧）
小平头垂直向下:
臀大肌　30s-1minx4次
臀小肌和髂骨　30s-1minx3次
骶髂关节　30s-1minx2次

侧卧位，下面腿伸直的腿屈曲90
小平头垂直向下:
臀中肌和髂骨　30s-1r
骶髂关节　30s-1r
髂胫束　30s-1r
大转子周围　30s-1r

仰卧位（单侧）
髂腰肌　30s-1minx3次
（患者缓慢屈髋）
髂骨边缘-髂骨前侧　30s-1minx2次
股直肌，腹股沟　1minx3次



骶髂部操作方案

俯卧位（单侧）
小平头垂直向下:
臀中肌　30s-1minx4次
臀大肌　30s-1minx4次
梨状肌　1min- 1.5min
骶髂关节　1min- 1.5min
方向由内上向外下，沿着肌肉走向

腘绳肌
股二头肌　20s-30sx3次
半腱肌　20s-30sx3次
半膜肌　20s-30sx3次
由上向下

